



## ISTRUZIONI PER UN USO SICURO

Questo apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente per la pulizia di materassi, coperte, imbottiti, cuscini, sofà e altri tessuti secondo le istruzioni riportate nel presente manuale d'istruzioni. Accertarsi di aver compreso le istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio.

Questo elettrodomestico non è destinato a essere utilizzato da bambini di età inferiore a 8 anni e da persone dalle ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza esperienza a causa di una inadeguata informazione sull'uso in sicurezza dell'apparecchio e sui relativi pericoli. Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non possono essere eseguite da bambini senza sorveglianza da parte di una persona responsabile.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'apparecchio. Per evitare pericoli, il cavo di alimentazione dovrà essere sostituito da un tecnico del servizio assistenza autorizzato Hoover.

Utilizzare solo accessori o parti di consumo e di ricambio consigliati o forniti da Hoover.

Tenere le mani, i piedi, i capi di abbigliamento e i capelli lontani dalle spazzole rotanti.

Pulire frequentemente il gruppo vaschetta raccogli-polvere e filtro pre-motore.

Non lasciare l'apparecchio collegato alla corrente. Prima di procedere alla pulizia dell'apparecchio o di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, spegnere sempre l'apparecchio e scollegare la spina.

Non aspirare oggetti solidi o appuntiti, fiammiferi, ceneri calde, mozziconi di sigaretta o simili.

Questo dispositivo usa la luce UV, non esporre gli occhi al fondo dell'apparecchio quando è acceso, per evitare i danni che la radiazione UV causa sul corpo umano. Quando la luce è accesa, mai indirizzare la sorgente luminosa verso persone o animali.

Non vaporizzare o aspirare liquidi infiammabili, detersivi, bombolette o i loro vapori.

Non usare la luce UV per concentrare la pulizia in un unico punto in modo continuo, o potrebbe danneggiare l'oggetto che viene pulito.

Non continuare a utilizzare l'apparecchio in caso di presunto guasto.

Non utilizzare l'apparecchio per l'igiene della persona o degli animali.

Non utilizzare l'apparecchio all'aperto, su superfici bagnate o per aspirare liquidi.

**ATTENZIONE:** Questo apparecchio contiene un emettitore di raggi UV. Non fissare la sorgente di luce.

**Assistenza Hoover:** Per garantire un funzionamento sempre sicuro ed efficiente dell'apparecchiatura, si consiglia di fare eseguire eventuali



## DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO PER LA PULIZI

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Pulsante di accensione/spengimento</li> <li>B. Display LED             <ul style="list-style-type: none"> <li>B1. Indicatore di umidità</li> <li>B2. Indicatore di luce UV</li> <li>B3. Indicatore del sensore di acari / polvere</li> <li>B4. Indicatore della funzione di asciugatura</li> </ul> </li> <li>C. Gruppo vaschetta raccogli-polvere</li> <li>D. Pulsante di sgancio del contenitore raccogli-polvere</li> <li>E. Condotto d'uscita</li> <li>F. Filtro pre-motore</li> <li>G. Spugna del Filtro Pre-Motore</li> <li>H. Telaio del condotto d'uscita</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>I. Filtro a rete del condotto d'uscita</li> <li>J. Guarnizione del condotto d'uscita</li> <li>K. Contenitore raccogli-polvere</li> <li>L. Cavo di alimentazione             <ul style="list-style-type: none"> <li>L1. Cinturino in velcro</li> </ul> </li> <li>M. Sfiato dell'aria</li> <li>N. Luce UV</li> <li>O. Ruote interruttore di sicurezza della luce UV</li> <li>P. Piastra di copertura del rullo             <ul style="list-style-type: none"> <li>P1, P2, P3. Clips di blocco</li> </ul> </li> <li>Q. Rullo</li> <li>R. Cinghia</li> </ul> |
|---|---|

## UTILIZZO DELL'APPARECCHIO PER LA

Assicurarsi che tutti i componenti siano correttamente assemblati, prendere il cavo di alimentazione e inserirlo in una presa di corrente [1].

Premere il pulsante On/Off (Accensione/Spengimento) [2], l'apparecchio per la pulizia di materassi si accenderà e tutte e 4 le funzioni si attiveranno automaticamente: Beat&Roll, Aspirazione, Luce UV e Asciugatura

1. **Beat&Roll** Il rullo a motore batte sul materasso penetrando in profondità nelle fibre rimuovendo gli acari della polvere insediati e gli allergeni.

2. **Aspirazione:** Grazie alla potente aspirazione, l'esposizione agli acari della polvere della casa e agli allergeni è ridotta.

3. **Luce UV:** La luce UV aiuta a ridurre i batteri e mantiene più pulito il materasso.

4. **Asciugatura:** L'uso di aria calda a 50°C aiuta ad asciugare il materasso per prevenire la diffusione e la crescita di spore di muffa.

Quando l'apparecchio è acceso il display LED mostra: il livello di umidità rilevato [B1], lo stato della luce UV [B2], il sensore della polvere [B3] e la funzione asciugatura [B4]. Il sensore LED bicolore della polvere [B3] diventa rosso quando la polvere viene rilevata e verde quando l'area è pulita.

**ATTENZIONE:** Per evitare danni accidentali, la luce UV è in funzione solo quando l'apparecchio si trova sul piano di lavoro. Le ruote interruttore di sicurezza delle luci sotto all'apparecchio, fanno in modo che la luce UV si spenga automaticamente quando l'apparecchio viene sollevato, per evitare possibili danni.

Durante l'utilizzo, in qualsiasi momento, è possibile spegnere l'apparecchio premendo il pulsante di accensione/spengimento.

## MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO PER LA

### Pulizia della vaschetta raccogli-polvere

Spegnere l'apparecchio [5], rimuovere la spina dalla presa di alimentazione, premere il pulsante di rilascio della vaschetta raccogli-polvere e rimuovere il gruppo vaschetta raccogli-polvere [6]. Rimuovere il condotto d'uscita dalla vaschetta raccogli-polvere. Svuotare i contenuti della vaschetta raccogli-polvere e pulire [7]. Rimuovere il filtro pre-motore, la spugna del filtro pre-motore, il telaio del condotto d'uscita, il filtro a rete del condotto d'uscita e la guarnizione del condotto d'uscita. Lavare in acqua tiepida e lasciare che si asciughi completamente prima di riposizionarlo sull'apparecchio [8]. Risciacquare e pulire ogni residuo di polvere che si è sedimentato sul filtro a maglia del condotto d'uscita. [1] Dopo la pulizia, rimontare il condotto d'uscita assieme alla vaschetta raccogli-polvere, poi reinserire il gruppo vaschetta raccogli-polvere sul copro principale.

### Pulizia dei filtri lavabili (Filtro pre-motore e spugna)

Per mantenere prestazioni ottimali, rimuovere i filtri e picchiettarli contro il lato del cestino per eliminare la polvere. I filtri devono essere lavati con acqua tiepida ogni volta che la polvere in essi contenuta risulta eccessiva. Non utilizzare acqua bollente o detersivi [8].

**IMPORTANTE:** Tutti gli apparecchi senza sacco richiedono una regolare pulizia dei filtri. La mancata pulizia dei filtri può causare il blocco, il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio. Tutto ciò può invalidare la garanzia.

**IMPORTANTE:** Prima di utilizzare i filtri, accertarsi sempre che siano asciutti. Non utilizzare l'apparecchio senza aver montato i filtri.

## 2. Pulizia del rullo

Per rimuovere la piastra di copertura del rullo, ruotare le 3 clips di blocco con una moneta per sbloccare la piastra di copertura e poi rimuoverla [10, 11]. Rimuovere il rullo [12]. Utilizzando delle forbici, tagliare e rimuovere accuratamente dal rullo eventuali fili o capelli aggrovigliati ecc. [13]. Dopo la pulizia del rullo, reinserire con attenzione l'ingranaggio del rullo nella cinghia [R], poi ruotare il rullo verso l'esterno per montarlo in posizione [14, 15, 16].

Dopo aver rimontato il rullo, reinserire la piastra di copertura del rullo e bloccarla in posizione [17, 18].

## 3. Pulizia della luce UV

Utilizzare un panno morbido e asciutto o del cotone per pulire con delicatezza le luci [19].

### IMPORTANTE:

1. La penetrabilità della luce UV è debole, quindi carta, piombo, vetro o plastica possono ridurre notevolmente l'intensità della radiazione UV. Eventuali tracce di polvere o d'olio sulla luce UV influiscono direttamente sulla penetrabilità. La luce UV deve essere pulita regolarmente.
2. Non toccare la luce UV con le dita nude, l'eventuale impronta lasciata influisce sulla penetrazione della luce di sterilizzazione.
3. Controllare i filtri sistematicamente e sottoporli a regolare manutenzione.
4. Se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, si raccomanda di riporlo in un luogo fresco e asciutto e preservarlo dall'umidità o dalla luce del sole.

## RISOLUZIONE DEI PROBL

Di seguito è riportato un elenco di problemi comuni riscontrati e relative soluzioni.

Se il problema persiste, contattare il centro assistenza tecnica Hoover più vicino.

<b>L'apparecchio per la pulizia dei materassi non funziona</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La presa elettrica a cui è collegato l'apparecchio è funzionante?</li> <li>2. L'apparecchio è stato acceso?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controllare l'alimentazione elettrica con un altro elettrodomestico.</li> <li>2. Accendere il pulsante On/Off (Accensione/Spengimento).</li> </ol>
<b>La forza aspirante è ridotta</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'apparecchio è bloccato?</li> <li>2. Il filtro Pre-motore è ostruito?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pulire l'imboccatura dell'aspirazione.</li> <li>2. Pulire la vaschetta raccogli-polvere e il filtro pre-motore.</li> </ol>
<b>La luce UV non funziona</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il riflesso della superficie dell'oggetto è molto limitato o troppo lontano dall'apparecchio.</li> <li>2. Le ruote interruttore di sicurezza della luce UV è bloccata?</li> <li>3. La luce UV è danneggiata?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Di norma la luce UV si accende automaticamente quando le due ruote interruttore di sicurezza della luce UV toccano la superficie da pulire.</li> <li>2. Assicurarsi che le ruote interruttore di sicurezza della luce UV non siano bloccate da dello sporco.</li> <li>3. Contattare un Centro per l'Assistenza Clienti Hoover per la sostituzione della luce UV.</li> </ol>
<b>L'apparecchio per la pulizia di materassi smette improvvisamente di funzionare</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'aspirapolvere si è surriscaldato?</li> </ol>	<p>L'apparecchio dispone di meccanismi di sicurezza per evitare il surriscaldamento del motore. Se ciò accade, interrompere l'utilizzo dell'apparecchio, pulire il filtro pre-motore e la vaschetta raccogli-polvere. Prima del riutilizzo, attendere 45 minuti per permettere all'apparecchio di resettarsi.</p>



## INFORMAZIONI IMPORTANTI

### PARTI DI RICAMBIO E DI CONSUMO HOOVER

Utilizzare sempre parti di ricambio originali Hoover. È possibile acquistarle dal distributore locale Hoover o direttamente sul sito internet Hoover. Quando si ordinano delle parti di ricambio, ricordarsi sempre di fornire il numero di modello dell'apparecchio utilizzato.

### Ambiente:

Il simbolo apposto sul prodotto indica che lo stesso non può essere smaltito come i normali rifiuti domestici, bensì deve essere portato al punto di raccolta o al centro di riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche più vicino. Lo smaltimento deve essere eseguito in conformità alle normative locali vigenti per la salvaguardia dell'ambiente e lo smaltimento dei rifiuti. Per ulteriori informazioni sul trattamento, il recupero e il riciclaggio di questo prodotto, contattare l'unità territoriale competente per il servizio di smaltimento o il negozio in cui il prodotto è stato acquistato.



Questo prodotto è conforme alle Direttive Europee 2014/35/EU, 2014/30/EU e 2011/65/EU.

CANDY HOOVER GROUP S.r.l. Via Comolli,16,20861 Brugherio (MB) Italy

### REGOLAMENTO PER

Le condizioni di garanzia relative a questo apparecchio sono definite dal rappresentate nel Paese di vendita. Per conoscere in dettaglio le condizioni, rivolgersi al distributore presso il quale l'apparecchio è stato acquistato. Per ogni contestazione ai sensi dei termini della garanzia, è necessario mostrare la fattura o un documento di acquisto equivalente.

Queste condizioni potrebbero venire modificate senza obbligo di preavviso.