

FAQ PRODOTTI X FACTOR

Cura e Lavaggio dei Prodotti

1. Come posso lavare la tazza?

La tazza è adatta al lavaggio in lavastoviglie. Tuttavia, per preservarne la finitura brillante e garantirne una maggiore durata nel tempo, suggeriamo di preferire il lavaggio a mano.

2. Come devo lavare e asciugare le calze?

Lavale in lavatrice a una temperatura massima di 40°C. Possono essere asciugate in asciugatrice a ciclo delicato (bassa temperatura). Evita la candeggina, non stirarle e non lavarle a secco.

3. Come si lava il cuscino?

Prima del lavaggio, rimuovi la fodera. Lava a 40°C in lavatrice insieme a capi dai colori simili. Non candeggiare. Per l'asciugatura e la cura successiva, puoi usare l'asciugatrice a bassa temperatura, stirare a basse temperature oppure optare per il lavaggio a secco.

4. Quali sono le istruzioni di lavaggio per il plaid?

Il plaid si lava in lavatrice a 40°C, avendo cura di lavarlo con colori simili. Non utilizzare candeggina. È compatibile con l'asciugatrice a bassa temperatura, stirabile a bassa temperatura e lavabile anche a secco.

SPEAKER MAGNETICO

1. Come si accende e si spegne lo speaker?

Per accendere lo speaker, tenere premuto il pulsante di accensione per circa **3 secondi**. Un segnale acustico e l'accensione del LED confermano che il dispositivo è acceso ed è pronto per il collegamento Bluetooth.

Per spegnere lo speaker, tenere nuovamente premuto lo stesso pulsante per circa **3 secondi** fino allo spegnimento del dispositivo.

2. Come collego lo speaker al mio smartphone o tablet?

1. Posizionare lo speaker entro **1 metro** dal dispositivo durante il primo collegamento.
2. Accendere lo speaker.

3. Attivare il Bluetooth sullo smartphone o sul tablet.
4. Cercare i dispositivi disponibili.
5. Selezionare **Speaker X Factor**.
6. Dopo il segnale acustico di conferma il collegamento sarà completato e lo speaker sarà pronto all'utilizzo.

Se il dispositivo è già stato associato in precedenza, il collegamento potrà avvenire automaticamente quando il Bluetooth sarà attivo.

3. Con quali dispositivi è compatibile?

Lo speaker è compatibile con smartphone, tablet e con la maggior parte dei dispositivi dotati di tecnologia Bluetooth. La compatibilità può variare in funzione del dispositivo utilizzato.

4. Qual è la portata della connessione Bluetooth?

La portata massima della connessione è di circa **10 metri** in campo aperto. Pareti, ostacoli, oggetti metallici e altre sorgenti di interferenza possono ridurre la distanza operativa.

5. Come regolo il volume?

Per aumentare il volume, **premere brevemente** il tasto **"+"**.

Per diminuire il volume, **premere brevemente** il tasto **"-"**.

Ogni pressione modifica il volume di un livello.

6. Come cambio brano?

Durante la riproduzione Bluetooth:

- **tenere premuto** il tasto **"+"** per passare al brano successivo;
- **tenere premuto** il tasto **"-"** per tornare al brano precedente.

7. Come metto in pausa la musica?

Premere **brevemente** il pulsante di accensione.

Premendo nuovamente lo stesso pulsante la riproduzione riprenderà.

8. Che cos'è la funzione TWS?

La funzione **True Wireless Stereo (TWS)** permette di collegare due Speaker Magnetici X Factor tra loro per riprodurre contemporaneamente la musica.

La funzione supporta il collegamento di **due speaker**.

9. Come collego due speaker tra loro?

1. Accendere il primo speaker e collegarlo normalmente allo smartphone.
2. Premere rapidamente **due volte** il pulsante di accensione del primo speaker.
3. Lo speaker entrerà automaticamente in modalità ricerca.
4. Accendere il secondo speaker **senza collegarlo al telefono**.
5. Attendere circa **10-15 secondi** affinché l'abbinamento venga completato.

Quando il collegamento è terminato, i due speaker riprodurranno la musica contemporaneamente.

10. Come funziona l'anello magnetico?

Lo speaker è dotato di un anello magnetico compatibile con dispositivi MagSafe. Se lo smartphone o la cover non sono compatibili MagSafe, utilizzare l'anello metallico adesivo fornito nella confezione applicandolo sul retro della cover seguendo le istruzioni del manuale.

11. Quanto dura la batteria?

L'autonomia di riproduzione è di circa **2 ore**.

La durata effettiva può variare in funzione del livello del volume e delle modalità di utilizzo.

12. Quanto tempo richiede una ricarica completa?

Una ricarica completa richiede circa **1 ora**.

13. Posso utilizzare lo speaker durante la ricarica?

Sì.

Lo speaker può essere utilizzato anche durante la ricarica della batteria. Utilizzare esclusivamente alimentatori USB conformi alle specifiche indicate nel manuale.

14. Il caricatore è incluso?

No. Nella confezione è incluso il cavo USB-A/USB-C.

L'alimentatore USB non è incluso.

15. Cosa indicano i LED?

- Rosso acceso → ricarica in corso.
- Rosso spento → ricarica completata.
- Blu lampeggiante → ricerca del collegamento Bluetooth.
- Blu fisso → collegamento Bluetooth attivo.
- Segnale acustico → batteria quasi scarica.

MICROFONO KARAOKE WIRELESS

1. Come si accende e si spegne il microfono?

Per accendere il microfono, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3 secondi.

Un segnale acustico confermerà l'accensione e il dispositivo entrerà automaticamente in modalità di abbinamento Bluetooth.

Per spegnerlo, tenere nuovamente premuto lo stesso pulsante per circa 3 secondi.

2. Come collego il microfono al telefono?

1. Posizionare il microfono entro 1 metro dal dispositivo.
2. Accendere il microfono.
3. Attivare il Bluetooth sul telefono.
4. Cercare i dispositivi disponibili.
5. Selezionare Microphone X Factor.
6. Dopo il segnale acustico di conferma il collegamento sarà completato.

3. Come si utilizza il microfono per il karaoke?

Una volta collegato allo smartphone, al tablet o al PC, è sufficiente avviare un video karaoke o una base musicale con il testo della canzone e cantare utilizzando il microfono.

Il prodotto è destinato esclusivamente ad uso domestico e ricreativo.

4. Come si regolano gli effetti luminosi?

Tenere premuto il pulsante M e rilasciarlo.

Ad ogni pressione il microfono passerà alla modalità successiva secondo questa sequenza:

Multicolore 1 → Multicolore 2 → Rosso → Giallo → Blu → Spento.

5. Come si cambiano gli effetti della voce?

Premere una volta il pulsante raffigurante il microfono.

Ogni pressione selezionerà il successivo effetto vocale disponibile fino a ritornare alla modalità normale.

6. Come si regola il volume?

Per aumentare il volume, tenere premuto il tasto ">".

Per diminuire il volume, tenere premuto il tasto "<".

La regolazione del volume non è disponibile quando il microfono viene utilizzato tramite collegamento AUX.

7. Come si cambia brano?

Durante la riproduzione Bluetooth:

- premere brevemente il tasto ">" per passare al brano successivo;
- premere brevemente il tasto "<" per tornare al brano precedente.

8. Come si utilizza correttamente il microfono?

Per ottenere le migliori prestazioni:

- mantenere il microfono a circa 5 cm dalla bocca;
- orientare la parte superiore del microfono verso di sé;

- evitare di coprire con la mano la parte superiore in spugna, per non alterare la qualità del suono.

9. Come funziona la modalità Duet (TWS)?

La modalità Duet (TWS) permette di collegare contemporaneamente due microfoni X Factor.

Procedura:

1. Collegare il primo microfono allo smartphone.
2. Premere rapidamente due volte il pulsante di accensione del primo microfono.
3. Accendere il secondo microfono senza collegarlo ad alcun dispositivo.
4. Premere rapidamente due volte anche il pulsante di accensione del secondo microfono.
5. Attendere circa 10-15 secondi.

Quando il LED di entrambi i microfoni lampeggia lentamente, la modalità Duet è attiva.

La funzione supporta il collegamento di due microfoni contemporaneamente.

10. Quanto dura la batteria?

L'autonomia è di circa 4 ore.

La durata può variare in base al volume di ascolto e alle modalità di utilizzo.

11. Quanto tempo richiede una ricarica completa?

Una ricarica completa richiede circa 3 ore.

12. Posso utilizzare il microfono durante la ricarica?

Sì.

Il microfono può essere utilizzato anche durante la ricarica.

Nella confezione è incluso il cavo USB-A/USB-C, mentre l'alimentatore USB non è fornito. Si raccomanda di utilizzare un alimentatore USB conforme alle specifiche riportate nel manuale.

13. Cosa indicano i LED?

- Rosso acceso → ricarica in corso.
- Rosso spento → ricarica completata.
- Blu lampeggiante → ricerca del collegamento Bluetooth.
- Blu fisso → collegamento Bluetooth attivo.
- Segnale acustico → batteria scarica.

14. Il microfono è resistente all'acqua?

No.

Il prodotto non deve essere immerso in acqua né esposto a liquidi o umidità. Per garantire un corretto funzionamento conservarlo in un ambiente asciutto e utilizzarlo esclusivamente secondo le indicazioni riportate nel manuale.