

FINO AL 20 OTTOBRE

# COLLEZIONA IL NUOVO SISTEMA SOTTOVUOTO ZWILLING FRESH&SAVE



ZWILLING



**ESSELUNGA®**  
**S**

PIÙ LA CONOSCI, PIÙ TI INNAMORI.



ESSELUNGA OFFICIAL PARTNER

PROMOZIONE RISERVATA AI POSSESSORI DI CARTE FIDATY - REGOLAMENTO NEI NEGOZI E SU ESSELUNGA.IT



# LA FRESCHEZZA, FACILE



ZWILLING Fresh&Save è un **nuovo sistema per la conservazione sottovuoto**:

contenitori, buste e una pompetta cordless elettrica.

Con l'utilizzo della pratica pompetta elettrica realizzi il sottovuoto in pochi secondi ritardando i processi di ossidazione, mantenendo frutta, carne, pesce e verdure fresche più a lungo. Il QR code presente sul coperchio dei contenitori e sulle buste ti ricorderà la data di scadenza dei cibi.



# DA CONSERVARE



Scarica l'App **ZWILLING CULINARY WORLD** e inquadra il QR Code presente sui coperchi dei contenitori o sulle buste: dopo aver scelto la tipologia di alimento e la modalità di conservazione, l'App ti ricorderà la data di scadenza dei cibi conservati sottovuoto e ti suggerirà tante ricette originali e sfiziose pensate apposta per te.

**SCARICA L'APP**





ZWILLING

# IL SISTEMA SOTTOVUOTO

## CONSERVA & PREPARA & CUOCI

**CONTENITORE FRIDGE**



**CONTENITORE S**



**CONTENITORE M**



**CONTENITORE GRATIN**



**CONTENITORE L**



Contenitore	Capacità	Lunghezza	Profondità	Altezza	Usò
<b>CONTENITORE S</b>	0.35 L	15.8 cm	8.7 cm	6,3 cm	
<b>CONTENITORE M</b>	0.90 L	18.6 cm	11.5 cm	9,1 cm	
<b>CONTENITORE L</b>	2.00 L	21.6 cm	14.6 cm	12.1 cm	
<b>CONTENITORE FRIDGE</b>	2.00 L	24.3 cm	18.3 cm	8.5 cm	
<b>CONTENITORE GRATIN</b>	2.8 L	29.2 cm	20.1 cm	8.5 cm	

Forno (no coperchio)
 Frigorifero
 Freezer
 Lavastoviglie
 Microonde (no sottovuoto)

## I CONTENITORI

Con i contenitori in vetro borosilicato ZWILLING Fresh&Save oltre a conservare i tuoi alimenti, puoi preparare le tue ricette in anticipo, conservarle sottovuoto in frigorifero o freezer per poi cuocerle quando lo desideri e servirle direttamente in tavola.

### CONSIGLI D'USO:

- Lasciare 1 o 2 centimetri di spazio nella parte superiore per consentire il corretto inserimento del coperchio ed evitare che la valvola sia a contatto con il contenuto.
- Il contenitore può essere inserito nel forno tradizionale senza coperchio ad una temperatura fino 180° e nel forno microonde eliminando il sottovuoto alzando la valvola ad una potenza media (400-650 W).
- Per aprire il contenitore spostare su un lato con cautela la valvola in silicone posta al centro del coperchio. L'aria entrerà lentamente e il coperchio potrà essere rimosso.
- Prima di utilizzare i contenitori nel microonde, alzare la valvola e accertarsi che il contenuto non sia più sottovuoto.
- Per evitare shock termici, i contenitori non possono passare direttamente dal congelatore al forno caldo e viceversa.
- I contenitori si possono lavare in lavastoviglie mentre per i coperchi si consiglia di lavarli a mano staccando la guarnizione e la valvola in silicone per una pulizia completa.

## POMPETTA ELETTRICA

Con la pompetta elettrica cordless leggera ed ergonomica in pochi secondi otterrai il sottovuoto nei contenitori e nelle buste ZWILLING Fresh&Save. Bastano pochi gesti.

### CONSIGLI D'USO:

- **Per il primo utilizzo:** carica completamente la pompetta elettrica per sottovuoto inserendo il connettore micro USB nella parte alta della pompetta e il connettore USB in un adattatore (non incluso) e collegalo ad una presa di corrente o direttamente ad un computer.
- **Fase 1:** Posiziona la pompetta sulla valvola rossa presente sul coperchio del contenitore e sulla busta.
- **Fase 2:** Premi il pulsante, così la pompetta estrae l'aria in pochi secondi dal contenitore e dalla busta.
- **Fase 3:** La pompetta elettrica si arresta automaticamente una volta raggiunto il sottovuoto e la luce dell'indicatore diventa verde.



### INFORMAZIONI:

I tempi della prima ricarica possono variare tra le 2 e 5 ore in funzione della sorgente utilizzata. Il corpo della pompetta deve essere pulito con un panno morbido leggermente umido. Per la pulizia completa si consiglia di rimuovere l'attacco in silicone e pulirlo sotto acqua corrente. Per mantenere il funzionamento ottimale della batteria si consiglia di ricaricarla ogni 3-6 mesi. La pompetta elettrica può essere riposta in un cassetto fino al successivo utilizzo. Per maggiori informazioni puoi consultare il libretto d'istruzioni o [esselunga.it](http://esselunga.it)



ZWILLING

# IL SISTEMA SOTTOVUOTO

## CONSERVA & MARINA & CUOCI

**SMALL**



**MEDIUM**



**LARGE**



Busta	Capacità	Altezza	Larghezza	Usò
BUSTA S	1.25 L	23 cm	20 cm	  
BUSTA M	4 L	35 cm	25 cm	  
BUSTA L	8.5 L	49 cm	30 cm	  



Microonde (no sottovuoto)

## LE BUSTE

Le buste ZWILLING Fresh&Save sono riutilizzabili, ideali per congelare alimenti e liquidi, per cuocere sottovuoto o per marinare. Le buste sono robuste e resistenti alle temperature (da -18°C a +92°C) e adatti per riscaldare i cibi nel microonde.

### CONSIGLI D'USO:

- Le buste possono essere utilizzate nel microonde con una potenza media (400-650W) ma non in forno.
- Prima di mettere sottovuoto un liquido o frutti di bosco si consiglia di raffreddare la busta con il contenuto nel congelatore per almeno 30 minuti. I frutti di bosco così non si schiacceranno e il liquido si congelerà evitando di essere aspirato dalla pompetta.
- Per ottenere il sottovuoto dopo aver estratto l'aria dalla busta si deve sempre **premere il pulsante al centro della valvola rossa in silicone per sigillare la busta in sicurezza.**
- Le buste dopo essere state lavate a mano devono essere ben asciugate prima del successivo utilizzo.
- Alcuni cibi potrebbero lasciare tracce di odore o colore ma questo non preclude la funzionalità delle buste.

Per marinare e cuocere sous vide gli alimenti è necessario utilizzare la barriera raccogli liquidi.



### COTTURA SOUS VIDE

#### Cottura Sottovuoto a bassa temperatura

- Inserisci gli ingredienti;
- Chiudi il sacchetto con il cursore;
- Verifica che gli ingredienti ed eventuali liquidi siano sul fondo del sacchetto (lontano dalla barriera raccogli liquidi);
- Applica la pompetta alla valvola per attivare il sottovuoto, facendo attenzione che la barriera raccogli liquidi non si riempia; in questo caso ferma manualmente la pompetta;
- Premi il pulsante rosso sul sacchetto per chiudere definitivamente la valvola;
- Cuoci in acqua ad una temperatura costante (max 92°) utilizzando un roner\*.



\* Il roner è uno strumento da cucina dalla forma di *stick* con un **termostato incorporato**, il suo utilizzo permette di mantenere la **temperatura sempre costante** durante tutta la cottura.

### MARINATURA DEI CIBI

- Inserisci gli ingredienti;
- Chiudi il sacchetto con il cursore;
- Massaggia il contenuto e fai in modo che i liquidi vadano verso il fondo del sacchetto (lontano dalla barriera raccogli liquidi);
- Applica la pompetta alla valvola per attivare il sottovuoto, facendo attenzione che la barriera raccogli liquidi non si riempia. In questo caso ferma manualmente la pompetta;
- Premi il pulsante rosso sul sacchetto per chiudere definitivamente la valvola.





# I CONTENITORI PER IL SOTTOVUOTO ZWILLING FRESH&SAVE

## POMPETTA ELETTRICA

Batteria al litio con ricarica USB

**14 BOLLINI + 9 €**

OPPURE

**700 Punti Fidity + 9 €**

**Gratis con 1.600 Punti Fidity**

**CONTENITORE S 9 BOLLINI + 3 €**

Capacità: 0,35 litri

Prezzo al pubblico 9,95 €

**CONTENITORE M 11 BOLLINI + 4 €**

Capacità: 0,90 litri

Prezzo al pubblico 14,95 €

**CONTENITORE L 13 BOLLINI + 6 €**

Capacità: 2 litri

Prezzo al pubblico 19,95 €

**SET 5 BUSTE 7 BOLLINI + 2 €**

Capacità: S 1,25 litri  
M 4 litri / L 8,5 litri

2 small, 2 medium, 1 large  
Prezzo al pubblico 7,95 €

**CONTENITORE FRIDGE 14 BOLLINI + 8 €**

Capacità: 2 litri

Prezzo al pubblico 24,95 €

**CONTENITORE GRATIN 15 BOLLINI + 8 €**

Capacità: 2,8 litri

Prezzo al pubblico 29,95 €

## IL BOLLINO SPESA ONLINE

Se fai la spesa nei negozi Esselunga, La Esse e nelle profumerie Esserbella riceverai un Buono Amici di Scuola e un bollino cartaceo. Se ricevi la spesa con Esselunga a Casa o la ritiri presso i punti di ritiro Clicca e Vai o Locker, potrai controllare nell'area riservata su [esselunga.it](http://esselunga.it) l'andamento della tua raccolta.

Se lo desideri, al Punto Fidity potrai convertire i bollini cartacei in bollini digitali e viceversa.



## REGOLAMENTO

Fino al 20 ottobre 2021, presentando la vostra Carta Fidity, ogni 25 euro di spesa o 50 Punti Fragola (scontrino unico) riceverai un Buono Amici di scuola e un bollino cartaceo per collezionare i prodotti ZWILLING Fresh&Save. I Punti Fragola si ottengono con l'acquisto dei prodotti evidenziati sugli scaffali. Incollate i bollini necessari sulla cartolina disponibile alle casse e, una volta completata, ritirate i prodotti ZWILLING Fresh&Save all'interno delle aree appositamente predisposte. Consegnate la cartolina alla cassa con la vostra Carta Fidity e aggiungete il contributo richiesto. Se fai la spesa online, il Buono Amici di Scuola e i Bollini Spesa Online saranno caricati nell'area riservata su [esselunga.it](http://esselunga.it). Potrai richiedere la consegna del premio a casa, pagando il contributo con la tua spesa. I prodotti ZWILLING Fresh&Save potranno essere prenotati o ritirati fino al 7 novembre. Regolamento completo nei negozi e su [esselunga.it](http://esselunga.it)



## Con la POLIZZA VERTI ricevi ZWILLING FRESH&SAVE

- FAI un preventivo su [esselunga.it/verti](http://esselunga.it/verti) o chiama 0236617180
- INDICA il codice della tua Carta Fidity prima dell'acquisto
- ACQUISTA la tua nuova polizza auto entro il 20/10/2021 e ricevi un Fridge Box
- USA il voucher da 80€ oppure ricevi fino a 4100 Punti Fragola



Un messaggio sullo scontrino della spesa ti inviterà a ritirare il tuo premio presso il Punto Fidity. Offerta soggetta a specifiche restrizioni e valida fino al 20/10/2021. Leggi i regolamenti completi su [esselunga.it/verti](http://esselunga.it/verti). Prima della sottoscrizione, leggere il Set Informativo su [esselunga.it/verti](http://esselunga.it/verti)



**FAI UN PREVENTIVO SU [esselunga.it/verti](http://esselunga.it/verti) o CHIAMA 0236617180**