

polaroid



- A** Pulsante dell'otturatore
- B** Lente
- C** Mirino e specchio per selfie
- D** Flash | Autoscatto | Pulsante di doppia esposizione
- E** Pulsante dello sportello pellicola
- F** Flash
- G** Pulsante ON|OFF
- H** Espositore pellicole per banco vendita
- I** Cinturino da polso a laccio
- J** Fessura di espulsione della foto
- K** Fessura di ricarica USB e indicatore del livello della batteria

Lea esta Guía Rápida en español
Leggi questa Guida Rapida in italiano
Lesen Sie diese Kurzanleitung auf Deutsch
請閱讀中文版的《快速入門指南》
このクイックスタートガイドを日本語版でお読みください。
→ www.polaroid.com/go-quickstart

Hai un problema o cerchi una risposta a una domanda?

USA/Canada
usa@polaroid.com
+1-212-219-3254

Contatta il nostro Team di Assistenza Clienti

EU/Resto del mondo
service@polaroid.com
00800 5770 1500

oppure vai su polaroid.com/help

Made in China for, and distributed by, Polaroid International B.V. 1013 AP, Amsterdam, The Netherlands. POLAROID, the Color Spectrum, and the Classic Border Logo are protected trademarks of Polaroid.
©2023 Polaroid. All rights reserved.



Questa fotocamera funziona con

POLAROID GO FILM

Fotografia: Harriet Browne
Design: Agnes Montecinos Muñoz

Polaroid Go Instant Camera Generation 2

1 Accendi la Polaroid Go premendo il pulsante ON | OFF. Il display del contapellecole ti indicherà quante foto sono rimaste. Il valore visualizzato dev'essere '0'.

2 Fai scorrere il pulsante dello sportello della pellicola e aprilo.

3 Accertati che il colore sulla cassetta della pellicola e quello indicato sulla macchina fotografica corrispondano. Inserisci il lato più spesso della cassetta e lasciala cadere nella sede. Non rimuovere la linguetta perché ti servirà in seguito per rimuovere il pacchetto di pellicole vuoto.

4 Chiudi lo sportello della pellicola fino ad avvertire uno scatto. Il cartoncino nero verrà espulso.

5 Rimuovi il cartoncino e fai rientrare la pellicola protettiva.

6 Punta la macchina sul soggetto che vuoi fotografare e premi il pulsante dell'otturatore. Il flash si attiverà automaticamente. Attenzione a non coprire il flash con il dito!

7 Prova un selfie. Il mirino ha uno specchio per selfie incorporato. Mettiti al centro e scatta la foto.

8 La foto verrà espulsa sotto la pellicola protettiva. Non toccarla per 5 secondi. Solleva poi delicatamente la pellicola protettiva e falla rientrare nella macchina. Rimuovi la foto.

9 Non scuotere la foto! Colloca la foto in un luogo buio, oppure a faccia in giù su una superficie piana per proteggerla dalla luce. Aspetta il tempo di sviluppo indicato sulla confezione della pellicola.

Quick Start Guide

Scarica il manuale completo della tua Polaroid Go su → polaroid.com/go-manual

